GEBRAUCHSANWEISUNG

Handwärmer & Powerbank

Wiederaufladbar · 5.200 mAh · drei Heizstufen

Grün: A-2525-1 | Rotbraun: A-2525-2 | Rosé: A-2525-3

1. Vor der Verwendung

Gehäuse, Anschlüsse und Kabel auf Schäden prüfen. Ein beschädigtes, aufgeblähtes oder undichtes Gerät nicht verwenden. Anschlüsse müssen sauber und trocken sein.

2. Akku aufladen

Heizfunktion ausschalten. Das mitgelieferte Kabel am Micro-USB-Eingang und an einem geeigneten USB-Netzteil anschließen (5 V / 2 A; Netzteil nicht enthalten). Auf einer trockenen, festen Unterlage laden und nicht abdecken. Ladezeit: etwa 3 bis 5 Stunden. Nach vollständiger Ladung vom Netzteil trennen.

3. Hände wärmen

Zum Einschalten die Taste gedrückt halten. Das Gerät startet auf der niedrigsten Heizstufe. Durch kurzes Drücken zur zweiten und durch erneutes kurzes Drücken zur dritten Stufe wechseln. Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten, bis die Anzeige erlischt.
Mit der niedrigsten Stufe beginnen. Bei unangenehmer Wärme oder Hautrötung ausschalten. Längeren Kontakt mit derselben Hautstelle vermeiden. Nicht während des Schlafens verwenden.
Wärmedauer: Bis zu 3 Stunden, abhängig von der Heizstufe.

4. Als Powerbank verwenden

Heizfunktion ausschalten. Das zu ladende Gerät mit einem passenden Kabel am USB-Ausgang anschließen. Ein kurzer Tastendruck unterbricht den Ladevorgang; ein weiterer kurzer Druck setzt ihn fort. Nach Gebrauch das Kabel entfernen. Die Nutzung als Powerbank verringert die verbleibende Energie zum Heizen.

5. Akkustand ablesen

Die vier Segmente der Akkuanzeige entsprechen laut beiliegender Anleitung ungefähr folgenden Ladeständen: 4 Segmente = 100 %, 3 = 75 %, 2 = 50 %, 1 = 25 %. Leuchtet kein Segment, den Akku aufladen.

6. Sicherheit und Pflege

Vor Nässe, Stößen, Feuer und starker Hitze schützen. Nicht öffnen, verändern, quetschen, durchstechen oder kurzschließen. Bei ungewöhnlichem Geruch, Verformung oder auffälliger Erwärmung Verwendung und Laden sofort beenden. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen. Bei eingeschränktem Wärmeempfinden nur unter Aufsicht verwenden.
Zum Reinigen ausschalten, Kabel entfernen und abkühlen lassen. Mit einem weichen Tuch reinigen; Anschlüsse trocken halten. Trocken und vor Hitze geschützt lagern. Gerät mit eingebautem Akku bei einer geeigneten Elektroaltgeräte-Sammelstelle abgeben.

Technische Daten und Lieferumfang

Lithium-Ionen-Akku: 5.200 mAh · Heizleistung: maximal 10 W
Eingang: Micro-USB, 5 V / 2 A · Ausgang: USB, 5 V / 2 A
Abmessungen laut Lieferant: 59 × 23,5 × 101,5 mm
Lieferumfang: Handwärmer / Powerbank, USB-Ladekabel und Gebrauchsanweisung. USB-Netzteil nicht enthalten.

1. **Einschalten** – Taste lange drücken
2. **Heizstufe wechseln** – Taste kurz drücken
3. **Ausschalten** – Taste lange drücken

R&C Outdoor Company · Rüsselsheimer Str. 13 · 65474 Bischofsheim
info@rc-outdoor.de · www.rc-outdoor.de · Stand: 18.10.2026