R&C OUTDOOR COMPANY

Gebrauchsanleitung

VARTA Day Light Key Chain

Artikel 50-470-044 | Herstellernr. 16605101421



DIESE AUSFÜHRUNG

12 lm	6,5 h	22 m
Lichtstrom, max.	Leuchtdauer, max.	Leuchtweite, max.

1 × AAA / Micro (LR03), 1,5 V

LED-Leuchte mit Schlüsselring. Eine Leuchtstufe.

Herstellerwerte. Laufzeit und Helligkeit hängen von Energieversorgung und Betriebsart ab.

So verwenden Sie die Leuchte

1 Batterien einsetzen

Die Leuchte ausschalten und den Lampenkopf abschrauben. Eine AAA-Batterie nach der Plus-/Minusmarkierung einsetzen. Den Kopf wieder sicher schließen.

2 Bedienen

Mit dem Schalter ein- und ausschalten. Den Schlüsselring nur an einem sicher geschlossenen Ring oder geeigneten Halter befestigen.

Batteriewechsel



Vorher ausschalten. Polung beachten.

Sicher verwenden

Nicht in die LEDs oder den Lichtstrahl blicken. Andere Personen nicht anleuchten. Die Leuchte von kleinen Kindern fernhalten.

Vor Nässe schützen, nicht untertauchen. Bei beschädigtem Gehäuse oder Verschluss nicht weiterverwenden.

Batterien richtig behandeln

Nur den angegebenen Typ einsetzen. Einwegbatterien nicht laden, öffnen, kurzschließen oder ins Feuer werfen. Leere Zellen entnehmen.

Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung

Ausschalten und mit einem weichen Tuch reinigen. Trocken lagern. Vor längerer Lagerung die Batterien entnehmen. Altbatterien und Leuchten bei geeigneten Sammelstellen abgeben, nicht im Hausmüll entsorgen.

Grundlage: VARTA-Produktangaben, Typ 16605. Bilder: VARTA; Schaubilder: VARTA / R&C.

Eigenständige R&C-Anleitung nach Herstellerangaben. Stand: 13.11.2026. Angaben ohne Gewähr.