R&C OUTDOOR COMPANY

Gebrauchsanleitung

VARTA Indestructible Key Chain

Artikel 50-470-070 | Herstellernr. 16701101421



DIESE AUSFÜHRUNG

12 lm	3,5 h	10 m
Lichtstrom, max.	Leuchtdauer, max.	Leuchtweite, max.

1 × AAA / Micro (LR03), 1,5 V

Kleine LED-Leuchte mit Schlüsselring und einer Leuchtstufe.

Herstellerwerte. Laufzeit und Helligkeit hängen von Energieversorgung und Betriebsart ab.

So verwenden Sie die Leuchte

1 Batterien einsetzen

Ausschalten und den Lampenkopf abschrauben. Eine AAA-Batterie nach der Polungsmarkierung einsetzen und den Kopf vollständig schließen.

2 Bedienen

Mit dem Schalter ein- und ausschalten. Den Schlüsselring sicher am Schlüsselbund befestigen. Den Lichtstrahl von Augen fernhalten.

Batteriewechsel



Vorher ausschalten. Polung beachten.

Sicher verwenden

Nicht in die LEDs oder den Lichtstrahl blicken. Andere Personen nicht anleuchten. Die Leuchte von kleinen Kindern fernhalten.

IPX4: Verschlüsse vollständig schließen. Vor dem Öffnen trocknen. Nicht als Tauchleuchte verwenden.

Batterien richtig behandeln

Nur den angegebenen Typ einsetzen. Einwegbatterien nicht laden, öffnen, kurzschließen oder ins Feuer werfen. Leere Zellen entnehmen.

Pflege, Aufbewahrung und Entsorgung

Ausschalten und mit einem weichen Tuch reinigen. Trocken lagern. Vor längerer Lagerung die Batterien entnehmen. Altbatterien und Leuchten bei geeigneten Sammelstellen abgeben, nicht im Hausmüll entsorgen.

Grundlage: VARTA-Produktangaben, Typ 16701. Bilder: VARTA; Schaubilder: VARTA / R&C.

Eigenständige R&C-Anleitung nach Herstellerangaben. Stand: 13.11.2026. Angaben ohne Gewähr.