D / Bedienungsanleitung kh-security-Schlüsselalarm mit LED / Artikel 100103 (schwarz), 100137 (pink)

Vielen Dank für den Kauf des kh-security-Schlüsselalarm mit LED. Sie haben sich für einen sehr hochwertigen Alarm entschieden, der sehr laut alarmiert und helfen kann, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Der Schutzalarm ist ausschliesslich zur Abwehr eines direkten Angriffs geeignet, nicht jedoch um Alarm auszulösen, wenn von Ihnen eine Konfrontation in der Nähe beobachtet wird! Beachten Sie vor Inbetriebnahme die wichtigen Sicherheitshinweise. Ohne Beachtung der Sicherheitshinweise darf das Gerät nicht betrieben werden!

1. Sicherheitshinweise: Der Alarm dieses Artikels ist extrem laut und kann bereits bei einer Alarmdauer von nur Sekunden - insbesondere bei Alarm in kleinen, geschlossenen, schallharten Räumen - zu Hörschädigungen und/oder sonstigen, nachhaltigen gesundheitlichen und/oder weiteren nachhaltigen Beeinträchtigungen und Schäden etc. führen. Falls Sie bereits auf Alltagslärm empfindlich reagieren, benutzen Sie auf keinen Fall diesen Artikel! kh-security haftet nicht für gegebenenfalls mögliche Schäden!

Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen schützen Sie unbedingt Ihre Ohren mit geeigneten Schützern, da insbesondere bei Erstinbetriebnahme versehentlich Alarm ausgelöst werden kann. Das einfache Zuhalten der Ohren im Alarmfall ist kein geeigneter Schutz! Wenn Sie den Alarm des Artikels testen, decken Sie unbedingt zusätzlich die Sirene mit der Hand ab. Schützen Sie auch eventuell vorhandene weitere Personen und/oder Haustiere. Führen Sie die Inbetriebnahme sowie den Funktionstest idealerweise durch, wenn Sie sich allein im Objekt befinden. Nutzen Sie den Artikel nie derart, dass die Sirene in Richtung und auf Höhe von Ohren zeigen kann. Alarm, direkt in ein ungeschütztes Ohr, kann sofort zum endgültigen Hörverlust und zu grössten gesundheitlichen Schäden führen. Setzen Sie sich im Alarmfall nie unnötig dem Alarm aus. Wenn Sie den Alarm unterbrechen, decken Sie grundsätzlich zunächst die Sirene mit der Hand ab und stecken dann den Stecker in das Gerät. Trainieren Sie das Unterbrechen des Alarms regelmässig um im Ernstfall schnell handeln zu können. Das Gerät darf nicht in Kinderhände gelangen! Der Schutzalarm am Schlüsselring ist geeignet zur Vorbeugung und zur Abschreckung. Bitte beachten Sie, dass der Artikel jedoch keine persönliche Sicherheit oder absoluten Schutz garantieren kann!

2. Inbetriebnahme: Hochwertige Batterien sind dem Schutzalarm bereits eingesetzt, er kann also sofort in Gebrauch genommen werden. Hierzu den Schutzalarm mit dem Schlüsselring beispielsweise am Schlüsselbund befestigen oder einfach mit der Schlaufe um den Hals tragen (Achtung: Strangulationsgefahr!). Im Falle eines direkten Angriffs den Schlüsselring so ziehen, dass der im Gerät steckende Metallpin herausgezogen und extrem lauter Sofortalarm mit gleichzeitigem Blinken der LED ausgelöst wird. Wird der Metallpin zurückgesteckt, stoppen Alarm und LED-Blinken sofort.

3. Funktionstest: Führen Sie einen Funktionstest durch. Tragen Sie hierfür unbedingt einen geeigneten Gehörschutz, decken Sie die extrem laut alarmierende Sirene zusätzlich mit der Hand zur Vermeidung von Hörschäden ab und ziehen erst dann den Stecker zur Aktivierung des Alarms aus dem Gerät. Stecken Sie den Stecker sofort zurück um den Alarm sofort zu unterbrechen. Falls Sie den Schutzalarm insbesondere nach längerer Zeit der Nichtnutzung wieder in Betrieb nehmen, prüfen Sie zunächst mit Hilfe des oben beschriebenen Funktionstests, ob der Schutzalarm nach wie vor einwandfrei funktioniert.

4. Funktion LED-Taschenlampe: Die LED-Taschenlampe, besonders praktisch beispielsweise für Schlösser bei Dunkelheit, ist einfach durch Drücken des Knopfes im unteren Bereich des Schutzalarms zu aktivieren. Solange der LED-Knopf gedrückt wird leuchtet auch die LED.

5. Batteriewechsel: Ist der Alarmton nur noch schwach oder nicht mehr zu hören oder leuchtet die LED der Taschenlampe nur noch schwach oder gar nicht, so tauschen Sie die Batterien im Batteriefach gegen frische Batterien aus wie folgt: Mit einem kleinen Schraubendreher beide Schrauben der rückseitigen Batteriefachabdeckung lösen, die Abdeckung nach oben abheben, alle 3 Batterien entnehmen und durch 3 LR44 Knopfzellen ersetzen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Abschliessend die Abdeckung fest verschrauben.

Entsorgen Sie getauschte Batterien zum Schutze der Umwelt ordnungsgemäss. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet. Grundsätzlich dürfen auch leere Batterien nicht in den Hausmüll gelangen! Batterien können kostenlos über zentrale Sammelstellen oder Sammelbehälter bei den Verkaufsstellen - unabhängig davon, wo diese gekauft worden sind - entsorgt werden. Informationen über zentrale Sammelstellen erhalten Sie in Ihrem Ortsamt. Sie können Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterien. In Batterien sind wichtige Metalle enthalten, die als Rohstoffe wiedergewonnen werden können. Darüberhinaus können Batterien Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten und dürfen schon deshalb nicht in den normalen Hausmüll gelangen.

6. Garantie: kh-security gewährt 2 Jahre Garantie auf diesen Artikel. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung, der durch einen Beleg nachzuweisen ist. Bewahren Sie daher bitte Ihren Kaufbeleg auf. Innerhalb der Garantiezeit werden Funktionsfehler, die auf mangelhafte Ausführung oder einen Materialfehler zurückzuführen sind, ohne Berechnung von Ersatzteilen und auch Arbeitszeit behoben. kh-security haftet jedoch nicht bei unsachgemässer Bedienung und nicht für Folge- oder Vermögensschäden etc. kh-security haftet nicht für gegebenenfalls mögliche Schäden, insbesondere nicht für Schäden aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung des Artikels.

7. Hinweise zum Umweltschutz: Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung und/oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

BA100103-137/102011 / kh-security GmbH & Co. KG, Haidering 17, 65321 Heidenrod-Kemel/Germany, Tel.+49-6124-8043, www.kh-security.de

ISO 9001:2008 zertifizierter Produzent!

Deutscher Auszug aus der Herstelleranleitung, Stand 10/2011;
zusammengestellt von RC Outdoor. Originaltext unverändert.